SoftBank **842SH** クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
総合案内:一般電話から ✆ 0088-21-2000(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡
+81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。
http://www.softbankmobile.co.jp

2010年7月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
機種名:SoftBank 842SH 製造元:シャープ株式会社




TINSJA718AFZZ
10G 71.5 YM MK16 ①

SoftBank

SoftBank **842SH**

クイックスタート

SOLAR HYBRID™




本書は、このケータイの特長やおもな機能をご紹介する冊子です。
表面から裏面へ順に読み進めることで、このケータイの魅力や可能性を感じていただける内容になっています。
また、もっとこのケータイの機能や操作を知りたいときは、ぜひ巻末に記載している専用の携帯サイトや、取扱説明書をご活用ください。



クリーンな太陽光で
充電できる
ソーラー充電



防水対応だから不意の水濡れにも安心
生活防水／防塵対応



基本をおさえてさらに使いやすく
充実の便利機能




手軽に撮れて大きく見られる
3.2M AFカメラ／大画面液晶

※ケータイをご使用の前に、必ず付属の「**お願いとご注意**」をお読みください。
※掲載した商品写真は、イメージ画像であり、実際の色と異なる場合があります。

太陽光を利用してここで発電
ソーラーパネル

電話やメールの着信をお知らせ
スモールライト



サブディスプレイ
現在時刻やソーラー充電状況をお知らせ

 最適充電中
 充電中
 充電中（弱）
 ソーラー充電停止

※ソーラー充電について詳しくは、「**お願いとご注意**」をお読みください。

卓上ホルダーでの充電時に利用
充電端子



カメラのライトやスポットライトとして
モバイルライト

静止画／動画はここから撮影
カメラ



スピーカー
着信音やTVコール時の声はここから

赤外線ポート
プロフィールやデータをやりとり

充電器やUSBケーブルはここへ
外部機器端子

長押しでモバイルライトが点灯
スポットライトボタン



音量ボタン
相手の声が聞こえにくいときに

時計表示切替ボタン
サブディスプレイの時計表示を切り替え

SOLAR HYBRID™



レシーバー
相手の声がここから

メールボタン
メール送信／確認はこのボタンで

ショートカットボタン
登録されている機能を簡単に起動

Y!ボタン
インターネット（Yahoo!ケータイ）へ接続

カメラボタン
カメラを起動してすぐに撮影

辞書ボタン
知らない言葉はここから検索

マナーボタン
ボタン１つで周りに配慮を（長押し）

マイク
あなたの声をここから



マーク（アイコン）
ケータイの状態や設定内容などをお知らせ

ソフトキー
対応するボタンのはたらきを表示

で動作　メニュー｜表示｜複数選択　で動作
で動作

マルチガイドボタン
項目を選んだり情報を表示

項目選択
項目選択
決定


発信履歴表示
ウィジェット操作
着信履歴表示
電話帳検索

開始／楽ともリンクボタン
電話をかけたり楽ともリンクを表示

クリアボタン
１つ前の画面に戻ったり操作を中止

電源ボタン
通話を終えたり長押しで電源をOn／Off

電源On／Off






基本操作

HINT ガイド機能（操作方法確認）

◉➡「ツール」➡◉➡◎「文書・録音」➡「ガイド機能」➡◉➡確認項目選択➡◉

モバイルウィジェット



HINT マークの意味確認

Ⓡ（長く）➡マーク拡大表示➡◈➡選んだマークの意味表示

マーク

HINT **文字入力用ボタン**

文字入力：ダイヤルボタン
漢字変換：　入力モード切替：

メール

楽ともリンク

HINT **楽ともリンクへの登録**

➡番号(「<未登録>」)選択➡➡登録操作



Yahoo!ケータイ

世界とつながる

HINT 情報画面での操作

スクロール：
前画面に戻る：／

START!





項目選択



カメラ

瞬間を残す

HINT 動画撮影

→→（撮影）→（停止）

START!







メディアプレイヤー

流行を聴く

START!



メディア

ミュージック

プレイリスト選択



音楽選択




HINT 音楽について

あらかじめダウンロード（購入）／
パソコンからの取り込みが必要

ショートカット

スマートに使う

START!





機能／サービス選択




HINT 複数機能を切り替えて使用

機能利用中→→機能選択→
→（機能切替）

カレンダー／予定


HINT 予定登録（件名／開始時刻のみ）

予定画面で「<新規登録>」➡◉➡件名入力➡◉➡カテゴリ選択➡◉➡開始時刻指定➡◉➡Y!



時間を管理する

自分らしく使う



各種設定

その他の機能／サービス

アラーム
「ツール」➡「PIM・生活」➡「アラーム」

ベールビュー
辞書 (長く)

メモ帳
「ツール」➡「文書・録音」➡「メモ帳」

ボイスレコーダー
「ツール」➡「文書・録音」➡「ボイスレコーダー」

S!アプリ
「S!アプリ」➡「S!アプリ一覧」

ストップウォッチ
「ツール」➡「時計・計測」➡「ストップウォッチ」

世界時計
「ツール」➡「時計・計測」➡「世界時計」

おサイフケータイ®
「ツール」➡「PIM・生活」➡「おサイフケータイ」

撮って家計簿
「ツール」➡「PIM・生活」➡「撮って家計簿」


リラクゼーションタイム
「ツール」➡「PIM・生活」➡「リラクゼーションタイム」

セキュリティ
「設定」➡「本体・メモリカード」➡「セキュリティ設定」

S!速報ニュース
「ニュース／エンタメ」➡「S!速報ニュース」

その他の情報メディア

▼すぐいまガイド（携帯サイト）






パケット通信料が必要

◉➡「カメラ」➡◉➡「バーコードリーダー」➡◉➡QRコードを画面に表示➡◉（URL表示）➡◉

▼取扱説明書（PDFファイル）



http://www.softbank.jp/mb/r/support/842sh/
（パソコン専用）